

Периодичность	зам.	пров.	зам.	пров.	зам.	пров.	зам.	пров.	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	
Месяцы	М32Т	М32Т	М32ТFL	М32ТFL	М36Т	М36Т	Т1С	Т1С	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	
км x 1000	М32Т	М32Т	М32ТFL	М32ТFL	М36Т	М36Т	Т1С	Т1С	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
Фильтр системы вентиляции и кондиционирования воздуха							0,2	0,2	п	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
Система вентиляции и кондиционирования воздуха								0,05	-	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

Дополнительные операции

Углы установки колес	Проверка и при необходимости регулировка углов установки всех четырех колес каждые 30000км (1,8н/ч)																		
----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EXEED LX - основные работы	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10
		0,8	2,5	2,5	2,9	2,4	2,8	2,5	2,5	2,8	2,9

Пояснение:

З - Замена

П- Проверка

"-" - Отсутствие мероприятий