

Базовые работы, входящие в периодическое техническое обслуживание марки EXEED модели VX

Периодичность	зам.	пров.	зам.	пров.	зам.	пров.	зам.	пров.	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10
Месяцы	M32T	M32T	M32TFL	M32TFL	M36T	M36T	T1C	T1C	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
км x 1000	M32T	M32T	M32TFL	M32TFL	M36T	M36T	T1C	T1C	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Операции при прогревом двигателя и трансмиссии

Уровень и состояние моторного масла,масло моторное и масляный фильтр двигателя					0,5				з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
Уровень рабочей жидкости автоматической коробки передач, рабочая жидкость в акп 738DHC\738DNB Замена каждые 60000км					0,3	0,05			п	п	п	п	п	п	з	п	п	п	п	п
Рабочая жидкость в раздаточной коробке рекомендуется замена каждые 50000 км после окончания гарантийного срока. Рабочая жидкость в дифференциале рекомендуется замена каждые 50000 км после окончания гарантийного срока.					0,3	0,05			п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

Операции под капотом

Фильтр воздушный двигателя					0,2	0,05			п	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
Трубопроводы (рулевого усилителя, топливной и тормозной системы) и электрическая проводка,аккумуляторная батарея, напряжение аккумуляторной батареи.					0,1				-	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Ремень(-и) привода навесных агрегатов,- трубопроводы (рулевого усилителя, топливной и тормозной системы),электрическая проводка,аккумуляторная батарея, напряжение аккумуляторной батареи.					0,1				-	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Уровень и состояние охлаждающей жидкости, температура замерзания охлаждающей жидкости					0,05				-	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Свечи зажигания					1,2	0,4			-	п	п	з	п	п	з	п	п	з	п	п
Дроссельная заслонка	Очистка дроссельной заслонки каждые 20000км (0,4н/ч)																			
Цепь ГРМ*	Замена не требуется, кроме случаев неисправности																			
Жидкость тормозная гидропривода тормозной системы	40000 км 24 месяца (0,5н/ч)																			

Периодичность	зам.	пров.	зам.	пров.	зам.	пров.	зам.	пров.	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10
Месяцы	М32Т	М32Т	М32ТFL	М32ТFL	М36Т	М36Т	Т1С	Т1С	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
км x 1000	М32Т	М32Т	М32ТFL	М32ТFL	М36Т	М36Т	Т1С	Т1С	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Рулевая колонка, рулевое управление, комбинация приборов, сброс межсервисного интервала, проверка эффективности работы тормозов и стояночного тормоза, аудиосистема и информационно-развлекательная система, система бортовой диагностики, обучение DST (сцепления и механизм переключения), проверка работы системы ЭРА ГЛОНАСС.						0,1			-	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система вентиляции и кондиционирования воздуха						0,05			-	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Дополнительные операции

Углы установки колес Проверка и при необходимости регулировка углов установки всех четырех колес каждые 30000км (1,8н/ч)

EXEED VX - основные работы (Обязательные)	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10
		0,9	2,4	2,4	3,2	2,4	2,4	3,4	2,4	2,4	3,2

Пояснение:
 З - Замена
 П - Проверка
 "-" - Отсутствие мероприятий